




2615DC-30RT/-30B

COCKTAIL TABLE - RECTANGULAR TOP / TABLE À CAFÉ - DESSUS DE TABLE RECTANGULAIRE


Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials.
 Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES							
A		Table Top / Dessus de table	1	1		Bolt / Boulon 5/16**1-3/8"	8
				2		Nut / Ecrou 5/16"	4
B		Mounting Plate / Plaque de montage	1	3		Lock Washer / Rondelle d'arrêt	12
				4		Flat Washer / Rondelle Plate	12
C		Pedestal / Piédestal	1	5		Allen Wrench / Clé Allen	1
D		Legs / Pieds	4	6		Open Wrench / Clé	1


STEP 1 / ETAPE 1



STEP 2 / ETAPE 2



STEP 3 / ETAPE 3



STEP 4 / ETAPE 4

